








## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΩΝ ΤΗΣ «AZURE»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕΤΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΓΥΡΩΝ ΣΑΣ. Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΥΡΩ ΣΑΣ. ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η “AZURE” ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ Ή ΖΩΑ.

-  Η ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ, ΕΝΔΕΧΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ. ΤΟ ΙΔΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟΥ. Η “AZURE” ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ, Ή ΖΩΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙΩΘΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΤΡΟΠΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΙ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΧΟΥΝ ΧΤΥΠΗΘΕΙ, Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΣΥΝΔΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΥΛΙΚΑ.
-  ΤΑ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ, ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΕΙΟ ΨΑΡΕΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΛΛΙΕΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ.
-  ΤΑ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΛΙΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΡΟΠΟ.
-  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ **18 ΕΤΩΝ**. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.
-  ΤΑ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΟ ΨΑΡΕΜΑ.
-  ΤΑ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΣ. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΟΠΛΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΕ ΤΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΑΘΩΣ ΕΓΚΥΜΟΜΕΙΤΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ Ή ΔΙΠΛΑΝΩΝ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
-  ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΟΥΒΑΛΑΤΕ ΕΝΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.

- ⚠ ΤΑ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ .
- ⚠ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ, ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΕ ΤΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ Ή ΒΑΛΕΤΕ ΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ.
- ⚠ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΟΠΛΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ ΤΡΙΓΥΡΩ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
- ⚠ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ, ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΕ ΤΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ Ή ΒΑΛΕΤΕ ΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
- ⚠ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ.
- ⚠ ΜΗΝ ΚΡΕΜΑΤΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΣΕ ΕΠΙΠΛΟΥΣΑ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ.
- ⚠ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ.
- ⚠ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΙΘΑΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ, ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΕ ΤΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ.
- ⚠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΛΟΥΣΑ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ Ή ΕΚΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΓΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΞΕΦΟΡΤΙΣΤΑ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ
- ⚠ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΡΙΧΤΕΤΕ ΤΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ, ΚΑΘΩΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΦΡΑΞΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ.
- ⚠ ΟΤΑΝ ΟΠΛΙΖΕΤΕ/ΑΦΟΠΛΙΖΕΤΕ ΤΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ, ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΙΝΟΔΕΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΡΓΑ.
- ⚠ ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΨΑΡΕΜΑ, ΜΗΝ ΣΤΡΕΦΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΣΑΣ , ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ, Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΑΣ.
- ❗ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΨΑΡΕΜΑ. ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΘΑΣΑΣΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΠΟΥ ΨΑΡΕΥΕΤΕ.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Χρησιμοποιείτε πάντοτε συμβατές βέργες με το ψαροντουφεκό σας. Η συμβατότητα της βέργας με τον μηχανισμό κασέτας εξαρτάται από το μέγιστο και ελάχιστο ύψος του άκρου της βέργας, το μήκος, τις ανοχές και γενικότερα της γεωμετρίας της ουράς της. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την ασφαλή συγκράτηση από τον μηχανισμό κασέτας μιας μη-συμβατής βέργας, και ως εκ τούτου μπορεί να απελευθερωθεί και να εκτονωθεί αιφνιδίως, χωρίς να έχει ασκηθεί καμία πίεση στον μηχανισμό

κασέτας, με αποτέλεσμα κάποιον σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο, δικό σας ή άλλων συνανθρώπων σας. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει ακόμη και με μία συμβατή βέργα η οποία έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές με αποτέλεσμα την φυσιολογική φθορά της μεταλλικής εγκοπής συγκράτησής της από τον μηχανισμό κασέτας.

Απαιτείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η προσεκτική επιθεώρηση της κατάστασης της εγκοπής συγκράτησης της βέργας καθώς και ο έλεγχος για κοιλώματα από πιθανές παραμορφώσεις, φθορές, διαβρώσεις και ρωγμές που μπορεί να έχουν προκληθεί εξαιτίας πιέσεων, χτυπημάτων, εκτεταμένης ή λανθασμένης χρήσης, ή εξαιτίας της χρήσης εξωλκέα σε βραχώματα. Η χρήση οποιασδήποτε βέργας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο. Αποφεύγετε επίσης να αλλοιώνετε ή να τροποποιείται την εργοστασιακή εγκοπή συγκράτησης της βέργας, καθώς κάτι τέτοιο θα επηρεάσει την ορθή και ασφαλή λειτουργία του μηχανισμού κασέτας. Η “Azure” δεν συνιστά την χρήση εξωλκέα, αλλά σε περίπτωση που γίνει χρήση του συγκεκριμένου εξαρτήματος, απαιτείται στη συνέχεια η άμεση αντικατάσταση της βέργας με μια καινούργια, συμβατή με το ψαροντούφεκο.

## **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:**

Πριν την πρώτη χρήση του ψαροντούφεκου και πριν από κάθε ψαρευτική περίοδο, ελέγχετε πάντοτε τα παρακάτω:

- ⚠ Ελέγξτε κατά πόσο το ψαροντούφεκο είναι σε τέλεια κατάσταση και δεν εμφανίζει σημάδια ζημιών ή ρωγμών που να έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά του ή κατά την λειτουργία του. Οποιαδήποτε ανωμαλία παρατηρηθεί, θα πρέπει να αναφέρετε άμεσα στην τεχνική ομάδα της “Azure” και το ψαροντούφεκο δεν θα πρέπει να σπλιίζεται ή να χρησιμοποιείται.
- ⚠ Ελέγξτε την σωστή λειτουργία του μηχανισμού κασέτας. Τοποθετήστε την βέργα στο αυλάκι/οδηγό και σπρώξτε την μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κροταλίσματος που θα σημαίνει ότι η βέργα πλέον έχει «κουμπώσει» σωστά και συγκρατείται από τον μηχανισμό κασέτας. Στη συνέχεια τραβήξτε απαλά με το χέρι σας την βέργα προς τα έξω και επιβεβαιώστε ότι υπάρχει σχεδόν μηδενική ανοχή μεταξύ βέργας και μηχανισμού κασέτας. Υπό συνθήκες εκτεταμένης χρήσης ενδέχεται ο μηχανισμός κασέτας να φθαρεί με αποτέλεσμα να οδηγηθείτε σε επικίνδυνες και ανασφαλείς καταστάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και αν απλώς υπάρχει η ελάχιστη αμφιβολία, ο μηχανισμός κασέτας επιβάλλεται να αντικαθίσταται με έναν καινούργιο από την “Azure”.
- ⚠ Ελέγξτε την κατάσταση της εγκοπής συγκράτησης της βέργας για πιθανές παραμορφώσεις και ρωγμές. Σε περίπτωση όπου το πίσω άκρο της είναι παραμορφωμένο ή ραγισμένο, η βέργα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα από μια νέα, συμβατή με το ψαροντούφεκο. Ο ίδιος έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται τόσο και στα «καρχαριάκια» της βέργας όσο και στο σώμα της.
- ⚠ Ελέγξτε κατά πόσο τα λάστιχα και οι σχοινοδέτες είναι σωστά στερεωμένα στην θέση τους. Τα μεταλλικά ή πλαστικά στοιχεία των σχοινοδετών πρέπει να ασφαλίζουν ερμητικά και οι σχοινοδέτες από μόνοι τους δεν πρέπει να εμφανίζουν σημάδια γήρανσης και φθοράς. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα.
- ⚠ Ελέγξτε την καλή κατάσταση των λάστιχων: συγκεκριμένα ελέγξτε για σημάδια ρωγμών, ζημιών ή σκασιμάτων, και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν αρχίσει να διαλύονται τα άκρα τους. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αντικαταστήστε τα άμεσα.
- ⚠ Ελέγξτε το νάιλον βολής κατά πόσο είναι σωστά και σταθερά προσαρμοσμένο στο ψαροντούφεκο και την βέργα.
- ⚠ Μετά από κάθε χρήση και πριν το αποθηκεύσετε, τοποθετήστε στην άκρη της βέργας το σχετικό προστατευτικό κάλυμμα.

- ⚠ Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το ψαροτούφεκο μόνοι σας. Πάντοτε επικοινωνήστε με κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της “Azure”

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

### 1. ΟΠΛΙΣΤΕ ΤΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ:

- ⚠ Φοράτε πάντοτε τα κατάλληλα γάντια υποβρύχιου ψαρέματος, και την αντίστοιχη στολή η οποία θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη επιφάνεια όπλισης για το ψαροτούφεκο.
- a. Τοποθετήστε την βέργα κάτω από τα λάστιχα και πάνω στο αυλάκι/οδηγό, και σπρώξτε της απαλά προς τον μηχανισμό κασέτας. **Πιέστε σταθερά** την βέργα έτσι ώστε να ασφαλίσει επάνω στην κασέτα (θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κροταλίσματος). Σπρώξτε και τραβήξτε την βέργα για να σιγουρευτείτε ότι ο μηχανισμός κασέτας την συγκρατεί με ασφάλεια και η βέργα έχει «κλειδωθεί» επάνω του. Εάν όχι, οπλίστε ξανά τον μηχανισμό κασέτας.
  - ❗ **Μην χτυπάτε την βέργα για να μπει στην θέση της**, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον μηχανισμό κασέτας.
- b. Τυλίξτε το σχοινάκι της βέργας επάνω στα ειδικά μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται στο σώμα του ψαροντούφεκου (κρατώντας πάντοτε την βέργα στην σωστή της θέση) και αγκιστρώστε το στην αυτόματη σχοινοπιάστρα. Στην συνέχεια τεντώστε το σχοινάκι γυρίζοντας και σφίγγοντας κατάλληλα το καρούλι περιτύλιξής του. Για μακρινές βολές, το σχοινάκι μπορεί να τυλιχτεί δύο φορές γύρω από τα ειδικά μεταλλικά στοιχεία και την σχοινοπιάστρα. Για ευκολότερη κατανόηση όλων αυτών, τα συγκεκριμένα βήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στα ακόλουθα σκίτσα.
- c. Οπλίστε τα λάστιχα μέσα στο νερό (σε αυτή την φάση το ψαροντούφεκο δεν πρέπει να είναι στραμμένο προς άλλους ανθρώπους κοντά σας), τοποθετώντας το τακούνι του ψαροντούφεκου κόντρα στο στήθος σας ή κοντά στην κοιλιακή χώρα, και πάντοτε επάνω στην κατάλληλη επιφάνεια της καταδυτικής σας στολής. Πιάστε το λάστιχο με τα δύο σας χέρια και τραβήξτε το μέχρις ότου ο σχοινοδέτης να αγκιστρωθεί επάνω στο πρώτο, δεύτερο ή τρίτο «καρχαριάκι» της βέργας. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να οπλιστούν επάνω στα «καρχαριάκια» και όσα επιπλέον λάστιχα φέρει το ψαροτούφεκο. Το πλήθος, το μήκος και το μέγεθος των λάστιχων που μπορούν να οπλιστούν, καθορίζεται πάντοτε από το μοντέλο του κάθε ψαροτούφεκου και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Για τα μοντέλα με ράουλα, γυρίστε το ψαροτούφεκο έτσι ώστε να βλέπετε το κάτω μέρος του και αγκιστρώστε τον σχοινοδέτη του λάστιχου στο πρώτο άγκιστρο (κοντά στην κεφαλή του ψαροτούφεκου). Στην συνέχεια γυρίστε το στην μπροστινή του όψη και οπλίστε το λάστιχο με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε προηγουμένως. Γυρίστε ξανά στην πίσω πλευρά του ψαροντούφεκου, και ολοκληρώστε την διαδικασία όπλισης μεταφέροντας το λάστιχο στο δεύτερο άγκιστρο έτσι ώστε να κερδίσετε παραπάνω δύναμη βολής.

### 2. ΑΦΟΠΛΙΣΤΕ ΤΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΙΞΕΤΕ ΒΟΛΗ):

- ⚠ Φοράτε πάντοτε τα κατάλληλα γάντια υποβρύχιου ψαρέματος, και την αντίστοιχη στολή η οποία θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη επιφάνεια όπλισης για το ψαροτούφεκο.
- a. Τοποθετήστε το τακούνι του ψαροτούφεκου κόντρα στο στήθος σας ή κοντά στην κοιλιακή χώρα, και πάντοτε επάνω στην κατάλληλη επιφάνεια της καταδυτικής σας στολής (σε αυτή την φάση το ψαροτούφεκο δεν πρέπει να είναι στραμμένο προς άλλους ανθρώπους κοντά σας)

- b. Τραβήξτε το λάστιχο με τα δύο σας χέρια προς την μεριά σας και αποδεσμεύστε τους σχοινοδέτες από τα «καρχαριάκια» της βέργας. Στην συνέχεια μην το αφήσετε να εκτονωθεί απότομα, αλλά αργά και σταθερά οδηγήστε το λάστιχο μέχρι να φθάσει στο αρχικό του μήκος.
- c. Εάν το ψαροτούφεκο διαθέτει παραπάνω του ενός λάστιχα, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία με καθένα από αυτά ξεχωριστά.

## **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:**

- ❗ **Μετά από κάθε χρήση, ξεπλένετε το ψαροντούφεκο και όλα του τα εξαρτήματα με φρέσκο νερό. Ξεπλένετε σχολαστικά και προσεκτικά τον μηχανισμό κασέτας και το καρούλι.**
- ❗ Αφού ξεπλύνετε με νερό, αφήστε το ψαροντούφεκο σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο για να στεγνώσει.
- ❗ Μην αποθηκεύετε ποτέ το ψαροντούφεκό σας σε πλαστικές σακούλες, αεροστεγώς κλειστές θήκες ή δοχεία.
- ❗ Τα λάστιχα πρέπει να αντικαθίστανται με καινούργια τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Σε περίπτωση δε, που εμφανίζουν σημάδια ρωγμών, ζημιών ή σκασιμάτων η αντικατάστασή τους πρέπει να είναι άμεση.
- ❗ Η βέργα πρέπει να αντικαθίσταται μετά από εκτεταμένη χρήση, πράγμα που σημαίνει ότι η εγκοπή συγκράτησής της στο πίσω άκρο ή τα «καρχαριάκια» όπλισης στο επάνω μέρος, έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν σημάδια φθοράς, έχουν παραμορφωθεί ή έχουν μικρές ρωγμές. Εάν έχει γίνει χρήση του εξολκέα για να απελευθερωθεί η βέργα από κάποιο κόλλημα (πχ εάν είχε μπλοκάρει μέσα σε βράχια, στον πυθμένα κτλ), απαιτείται για λόγους ασφαλείας να αντικατασταθεί από μία καινούργια. Κατά την χρήση του εξολκέα υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να σπάσει ή να παραμορφωθεί η εγκοπή συγκράτησής της βέργας στο πίσω άκρο. Ακριβώς για αυτόν το λόγο η “Azure” δεν συνιστά την χρήση εξολκέα.
- Εάν το ψαροντούφεκο είναι καλυμμένο εξωτερικά με λάδι τικ, θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ξαναφρεσκάρετε με ένα πέρασμα λαδιού τικ. Το λάδι teak θα πρέπει να εφαρμόζεται με ένα στεγνό πανί, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα γυαλιστερό φινιρίσμα της επιφάνειας του ψαροτούφεκου. Τυχόν γρατσουνιές και γδαρσίματα μπορούν να εξαφανιστούν με την χρήση ενός πολύ ψιλού γυαλόχαρτου και το φρεσκάρισμα της επιφάνειας με λάδι τικ.
- Εάν το ψαροτούφεκο είναι καλυμμένο με το ειδικό βερνίκι θαλάσσης της “Azure” δεν απαιτείται καμία απολύτως εργασία συντήρησης του. Για τυχόν μικρές αμυχές, μπορεί να γίνει περιορισμένη τοπική χρήση λαδιού τικ. Σε περίπτωση όμως που το ψαροντούφεκο έχει υποστεί εκτεταμένα γδαρσίματα και φορές, μπορεί να φρεσκαριστεί πλήρως και να ξαναγυαλιστεί με νέα στρώση ειδικής ρητίνης στις εγκαταστάσεις της “Azure”. Εφόσον έχει προηγηθεί σχετική επικοινωνία, το ψαροτούφεκο μπορεί να σταλεί στην διεύθυνση της “Azure” για ανακατασκευή.
- ❗ Ο μηχανισμός κασέτας ενδέχεται να φθαρεί μετά από εκτεταμένη χρήση. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει την ασφαλή και ορθή λειτουργία του συστήματος απελευθέρωσης της κασέτας με αποτέλεσμα την δημιουργία επικίνδυνων και ανασφαλών καταστάσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο μηχανισμός κασέτας πρέπει άμεσα να αντικαθίσταται με έναν καινούργιο. Υπό κανονικές συνθήκες και χρήση, ο μηχανισμός κασέτας πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τέσσερα με πέντε (4-5) χρόνια ή ακόμη και πιο σύντομα εάν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την καλή του κατάσταση. Σε περίπτωση έντονης χρήσης (12 μήνες το χρόνο), πρέπει να αντικαθίσταται στα τρία (3) χρόνια, για λόγους ασφαλείας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την βέργα (βλ. σελ.2 «ΠΡΟΣΟΧΗ»), εκτός και αν διαπιστωθεί νωρίτερα φθορά στην εγκοπή

συγκράτησής της στο πίσω άκρο, ή έχουν εμφανιστεί παραμορφώσεις ή διαβρώσεις ή ρωγμές, πράγμα που επιβάλλει την άμεση αντικατάσταση της βέργας. Εάν αγνοηθεί η έγκαιρη αντικατάσταση όλων αυτών των μεταλλικών στοιχείων, ενδέχεται να προκύψουν επικίνδυνες και ανασφαλείς καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, εάν νοιώθετε την παραμικρή αμφιβολία, η “AZURE” μπορεί να ελέγξει και να εκτιμήσει την κατάσταση των μεταλλικών αυτών στοιχείων, εφόσον της ζητηθεί.

- Όλα τα εξαρτήματα του κάθε ψαροτούφεκου μπορούν να αντικατασταθούν, συμπεριλαμβανομένης της ξύλινης λαβής σε περίπτωση σπασίματος/ζημιάς
- ❗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΙ ΣΗΜΕΙΩΝ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ “AZURE”.

## Σύμβολα:

- ⚠ **Επιδεικνύει κίνδυνο. Επιδεικνύει επίσης επικίνδυνες συνθήκες και ανασφαλείς καταστάσεις, που μπορούν να θέσουν την ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα ανθρώπων σε κίνδυνο και ρίσκο. Επιδεικνύει την υποχρέωση του χρήστη για την κατανόηση και εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται για την αποφυγή αυτών των κινδύνων.**
- ⚠ **Επιδεικνύει διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν για την αποφυγή επικίνδυνων συνθηκών και καταστάσεων, για την αποφυγή ζημιών σε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα, και για την αποφυγή αλλοίωσης των τεχνικών διατάξεων ασφαλείας και τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.**
- ❗ **Επιδεικνύει ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες που οφείλει να εφαρμόζει και να ακολουθεί ο χρήστης του προϊόντος.**

**ΠΡΟΣΕΧΤΕ...ΚΑΤΑΔΥΘΕΙΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Η ομάδα “AZURE”



## ANNEX

### Βήματα για το σωστό setup των ψαροτούφεκων:

1. Πάντα να χρησιμοποιείται βέργες εξοπλισμένες με «καρχαριάκια». Το νάιλον νήμα είναι προτιμότερο να βρίσκεται συνδεδεμένο επάνω στο κατάλληλο «καρχαριάκι» (photo #1).
2. Το νάιλον νήμα πρέπει να περνά κάτω από τον σχοινοδηγό και ενδιάμεσα από την βέργα και τον δεύτερο σχοινοδηγό (photo #2).
3. Το νάιλον νήμα από τον δεύτερο σχοινοδηγό πρέπει να τεντώνεται προς την αυτόματη μηχανική σχοινοπιάστρα (photo #3).
4. Το νάιλον νήμα από την αυτόματη μηχανική σχοινοπιάστρα (photo #4) πρέπει να τεντώνεται μέσω του τρίτου σχοινοδηγού (photo #5) και με τη χρήση του μουλινέ σφίγγοντάς το. Για διπλάσιο μήκος βολής το νάιλον νήμα μπορεί να περαστεί ξανά από την αυτόματη μηχανική σχοινοπιάστρα, κάτω από τον τρίτο σχοινοδηγό, και ύστερα να τεντωθεί με τη του μουλινέ σφίγγοντάς το. Στις photo #4 & #1, το νάιλον νήμα είναι περασμένο δύο φορές.



Photo #1



Photo #2



Photo #3



Photo #4



Photo #5

5. Στις παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζεται η σωστή τοποθέτηση των σχοινοδετών (σχοινένιες ή μεταλλικές καμπάνες) επάνω στα «καρχαριάκια» της βέργας.

